

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania shakersa ze stali nierdzewnej

Zastosowanie: Produkt jest przeznaczony do przechowywania i dozowania sypkich, sproszkowanych produktów spożywczych, takich jak kakao, cynamon, cukier puder czy mąka.

Instrukcje bezpieczeństwa:

- **Mycie:** Przed pierwszym użyciem umyj produkt wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Dokładnie osusz wszystkie części.
- **Żywność:** Używaj shakersa wyłącznie do kontaktu z żywnością.
- **Higiena:** Regularnie myj i susz produkt. Zapewni to higienę oraz świeżość przechowywanych produktów.
- **Wilgoć:** Przechowuj produkt w suchym miejscu. Szczelna pokrywka chroni zawartość przed wilgocią, co zapobiega zbrylaniu się proszku.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj shakersa, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne pęknięcia.
- **Dzieci:** Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych elementów.

Instrukcja użytkowania:

1. Zdejmij pokrywkę i napełnij shaker sproszkowanym składnikiem (np. kakao, cynamonem). Nie napełniaj go do pełna.
2. Załóż pokrywkę.
3. Potrząśnij shakerem nad potrawą lub napojem, aby równomiernie rozprowadzić proszek.
4. Po użyciu umyj i osusz produkt.