SPA-SKLEP.PL

Instrukcja użytkowania

Masażer do stóp Ruhhy z podgrzewaniem
SKU: 00026894 | EAN: 5900779961654

Ważne informacje

Instrukcja pomocnicza przygotowana dla Spa-Sklep.pl na podstawie przekazanych danych produktu i ostrzeżeń. Nie jest oryginalną instrukcją producenta. Przed udostępnieniem klientom wymaga weryfikacji z dokumentacją producenta, panelem sterowania i tabliczką znamionową.

Nie potwierdzono układu przycisków, zakresu timera, maksymalnego czasu ciągłej pracy ani możliwości jednoczesnego uruchamiania wszystkich funkcji. W tych sprawach należy stosować oryginalną instrukcję.

1. Przeznaczenie i wyposażenie

Urządzenie służy do kąpieli i masażu stóp. Funkcje według przekazanej specyfikacji: masaż, podgrzewanie, podczerwień, kaskada wodna i timer. Korzystaj wyłącznie w pozycji siedzącej. Nie stawaj w zbiorniku i nie używaj obudowy jako stopnia.

Zestaw: masażer Ruhhy, rolki masujące, instrukcja z ilustracjami i opakowanie.

2. Dane techniczne

Marka: Ruhhy | SKU: 00026894 | EAN: 5900779961654.
Zasilanie: 230 V | Moc: 550 W.
Regulacja temperatury: 35–48°C.
Pojemność według specyfikacji: 13 l.
Wymiary urządzenia: 36 × 31 × 32 cm.
Masa urządzenia: 3,55 kg; masa z opakowaniem: 4,75 kg.
Materiały: ABS, silikon, PP, żelazo.

Pojemność 13 l nie określa ilości wody wymaganej do każdej kąpieli. Przestrzegaj oznaczeń poziomu napełnienia i oryginalnej instrukcji.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

• Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub obudową. Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi.

• Nie stosuj rozgałęziaczy ani nie podłączaj wielu urządzeń do jednego gniazda. Chroń przewód przed deptaniem, szarpaniem i uszkodzeniem. Odłączając, ciągnij za wtyczkę, nie za kabel.

• Nie zanurzaj całego urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie. Nie polewaj panelu sterowania. Nie używaj pod prysznicem ani w miejscach narażonych na zalanie.

• Przed napełnianiem, opróżnianiem, czyszczeniem, konserwacją i przenoszeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Nie przenoś podłączonego urządzenia.

• Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Odłącz je po użyciu, przed wyjściem z domu i podczas burzy.

• Nie otwieraj obudowy, nie przerabiaj urządzenia i nie wymieniaj samodzielnie części. Nie rozpylaj na nie farb, rozpuszczalników, aerozoli ani środków owadobójczych.

4. Bezpieczeństwo kąpieli

• Ustaw masażer na stabilnej, równej i suchej powierzchni. Nie uruchamiaj grzania bez wody. Nie przekraczaj dopuszczalnego poziomu napełnienia.

• Przed włożeniem stóp sprawdź temperaturę wody. Rozpoczynaj od niższych ustawień. Temperatura 48°C nie jest zaleceniem kąpieli dla każdego użytkownika.

• Nie zasypiaj podczas kąpieli. Przerwij używanie w razie bólu, pieczenia, podrażnienia, drętwienia lub złego samopoczucia.

• Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia ani bawić się nim.

• Przy cukrzycy, zaburzeniach czucia lub krążenia, ranach, infekcji albo stanie zapalnym stóp przed użyciem uzyskaj zgodę lekarza. Nie wykorzystuj urządzenia do samodzielnego leczenia.

5. Przygotowanie i napełnianie

1. Usuń opakowanie, sprawdź kompletność zestawu oraz stan obudowy, przewodu i wtyczki. Przeczytaj oryginalną instrukcję.

2. Sprawdź zgodność zasilania z tabliczką znamionową. Ustaw masażer przed stabilnym krzesłem i zabezpiecz przewód przed przypadkowym pociągnięciem.

3. Przy odłączonej wtyczce wlej czystą wodę do zbiornika, przestrzegając oznaczeń poziomu wody. Uwzględnij podniesienie poziomu po włożeniu stóp.

4. Nie napełniaj całego urządzenia pod bieżącą wodą. Nie polewaj panelu. Przed podłączeniem upewnij się, że zewnętrzna obudowa, wtyczka i otoczenie są suche.

5. Nie stosuj soli, olejków, płynów pieniących ani innych dodatków bez wyraźnego potwierdzenia ich dopuszczalności w instrukcji producenta.

6. Uruchomienie i obsługa

1. Usiądź wygodnie. Podłącz urządzenie suchymi dłońmi i włącz je zgodnie z oznaczeniami panelu.

2. Wybierz niższe ustawienie temperatury. Sprawdź komfort cieplny wody i ostrożnie włóż stopy.

3. Uruchom wybrane funkcje według oryginalnej instrukcji. Timer ustaw w dostępnym zakresie; nie przekraczaj dopuszczalnego czasu pracy producenta.

4. Pozostań w pozycji siedzącej. Nie naciskaj silnie na rolki ani elementy zbiornika. Regularnie oceniaj temperaturę i własny komfort.

5. Jeśli obsługa panelu jest niejasna lub urządzenie pracuje nieprawidłowo, przerwij użytkowanie.

7. Poszczególne funkcje

Podgrzewanie: regulacja 35–48°C według specyfikacji. Dobieraj temperaturę ostrożnie; nie uruchamiaj grzania bez odpowiedniej ilości wody.

Rolki masujące: opieraj stopy delikatnie. Nie potwierdzono automatycznego napędu rolek.

Kaskada wodna: korzystaj zgodnie z panelem i instrukcją; nie zasłaniaj otworów obiegu wody.

Podczerwień: stosuj zgodnie z instrukcją producenta. Nie dotykaj elementów, które mogą się nagrzewać.

Timer: zakres ustawień i sposób zakończenia pracy wymagają sprawdzenia w oryginalnej instrukcji. Timer nie zastępuje nadzoru.

8. Zakończenie użytkowania

1. Wyłącz funkcje i urządzenie. Suchymi dłońmi odłącz wtyczkę od gniazda.

2. Ostrożnie wyjmij stopy i osusz je przed wstaniem. Uważaj na mokrą podłogę.

3. Zaczekaj, aż woda i nagrzane elementy ostygną. Opróżnij zbiornik zgodnie z instrukcją producenta, chroniąc panel i elementy elektryczne przed zalaniem.

4. Nie podnoś urządzenia za przewód ani panel. Wyczyść i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

9. Czyszczenie i przechowywanie

• Czyść wyłącznie urządzenie odłączone od prądu i ostudzone. Nie zanurzaj go i nie myj pod prysznicem.

• Obudowę i panel przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką. Zbiornik czyść zgodnie z instrukcją, bez zalewania części elektrycznych.

• Nie stosuj alkoholu, benzyny, benzolu, rozcieńczalników ani środków ściernych. Rolki wyjmuj tylko wtedy, gdy producent przewidział ich demontaż.

• Przed schowaniem dokładnie wysusz urządzenie. Przechowuj w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci, bez naprężania przewodu.

10. Nieprawidłowa praca

Urządzenie nie włącza się: sprawdź podłączenie i ustawienie włącznika. Jeżeli problem pozostaje, odłącz masażer i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Woda nie nagrzewa się: sprawdź wybór funkcji, poziom wody i temperaturę zadaną. Nie uruchamiaj grzania bez wody.

Kaskada nie działa: sprawdź ustawienie funkcji i poziom wody. Nie rozbieraj urządzenia.

Wyciek, dym, zapach spalenizny lub nietypowe działanie: natychmiast przerwij użytkowanie. Odłącz zasilanie wyłącznie wtedy, gdy można to zrobić bez kontaktu z wodą. Nie uruchamiaj ponownie przed sprawdzeniem przez serwis.

11. Producent i osoba odpowiedzialna

Według przekazanych danych produktu:
Maxy Sp. z o.o.
Gniewomierz 173, 59-241 Legnickie Pole, Polska
E-mail: office@maxy.eu

Kontakt ze sprzedawcą: Spa-Sklep.pl. Aktualne dane kontaktowe sprawdź na stronie sklepu lub w potwierdzeniu zamówienia. Przy zgłoszeniu podaj numer zamówienia, SKU 00026894, opis problemu i dołącz zdjęcie tabliczki znamionowej.